



Bluescale XW 50 L

Mallit: Bluescale XW 50 L/A/SD PC

Toimintaperiaate: venymäliuskamittaus

Punnitus ja punnitustietojen rekisteröinti:

- Vaaka aktivoidaan ennen punnitustapahtumaa
- Punnitus tapahtuu automaattisesti joko kuormauksen aikana tai kuormaa purettaessa
- Punnituksen voi tehdä myös punnitusnappia käyttäen
- Vaaka on tyyppihyväksytty, joten vaakaa ei voi käyttäjän toimesta kalibroida
- Vaakassa on käyttäjäkohtaiset asetukset

Tiedonsiirto: prl-tiedosto tulossa, aikataulusta ei tarkempaa tietoa

Tiedonsiirron tekninen toteutus: StanForD, prl-tiedosto

Soveltuvuus: soveltuu kuormatraktoreihin sekä puutavara-autoihin (tällä erää käytössä kentällä pääasiassa kuormatraktoreissa). Puutavara-autoihin tulossa uusi malli.

Normaali punnitusalue: 0 – 5000 kg

Tyyppihyväksynnän hyväksymä minimipaino = 50 kg
(säädettävissä 1 – 5000 kg välillä)

Punnituksen erottelukyky: 1 kg

Valmistajan ilmoittama punnitustarkkuus: +/- 1% **Paino:** 43 kg

PC = tietokoneen USB -väylään kytkettävä vastaanotin

A = kouran ja rotaattorin välissä oleva laippavaaka

SD = jarrulla varustettu vaakariipuke

L = perus vaakariipuke



XW 50L PC

