

## LoadMaster Multi / LoadMaster 2000

**Mallit:** LoadMaster 2000, 2000-2008  
LoadMaster Multi, 2008-

**Toimintaperiaate:** hydraulinen paineanturi

**Punnitus ja punnitustietojen rekisteröinti:** Punnitus tapahtuu automaattisesti tai käyttäjän napin painalluksesta joko kuormauksen aikana tai kuormaa purettaessa. Varmimmaksi on havaittu manuaalinen kuittaus (kuittausnapilla tai jalkapolkimella). LM 2000:ssa on 9 eri käyttäjäprofiilia, LM Multi ei tarvitse omaa profiilia eri käyttäjille

**Tiedonsiirto:**

Puutavara-autot: → yksisuuntainen, XML, 3/2010  
Kuormatraktorit: → prl-tiedosto valmis (StanForD)

**Tiedonsiirron tekninen toteutus:** USB, radiomodeemi ja kaapeli

**Soveltuvuus:** LM Multi Forest soveltuu puutavara-autoihin, ajokoneisiin, erilliskuormaimiin ja bionergian käsittelyyn

**Normaali punnitusalue:** LM 2000, 100 – 2500/5000 kg  
LM Multi, 0 – 2500/5000 kg

**Punnituksen erottelukyky:** 1 kg

**Valmistajan ilmoittama punnitustarkkuus:** +/- 1 %

**Paino:** 30–45 kg

**LOADMASTER Multi (2008-)**

- LM Forest Timber
- LM Forest Lift
- LM Forest forwarders
- LM Forest bioenergy



**LOADMASTER 2000 (2000-2008)**

- Basic            - Standard
- Plus            - Spr



LM2000 mallia ei enää toimiteta 10/2009 jälkeen